

ポップコーン機 取扱説明書



社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

総務課 企画調整係 機材貸出担当

☎042-481-7617

貸出セット内容

- ①ポップコーン機本体
- ②スコップ
- ③木製ケース
- ④本取扱説明書



ご用意頂くもの①

▶ 材料

- ①コーン豆
- ②サラダ油
- ③調味料（塩、キャラメルフレーバー等）



▶ レシピ

1回のコーン豆の量
油

150～200g
50ml

※塩は適量。各フレーバーは表記に従う。

ご用意頂くもの②

▶ 用具

①軍手

- ・・・ 回転釜は高温となり、素手ではご使用できません。

②ボウル

- ・・・ 味付けを行う際は、
ボウルに移して調味料を加えてください。


③清掃道具（ペーパータオル、アルコール等）

- ・・・ 使用後、庫内は油やカスで汚れますので、
返却前に拭取り清掃を行ってください。

本体構造

ポップコーンマシン基本構造

RPM-V8



【サイズ】 奥行54cm×幅74cm×高さ80cm

作成手順

- ①コンセントを差しこみ、【保温・照明スイッチ】と【加熱スイッチ】を押し、5～7分程度温める。
- ②釜の蓋を上げ、サラダ油を入れたのち、コーン豆を投入し、【攪拌スイッチ】を押し。
- ③数分経つと、釜から豆が弾ける音がし、蓋からポップコーンがこぼれる。

弾ける音がなくなれば、完成。

- ④【加熱スイッチ】と【攪拌スイッチ】を切る。
- ⑤釜のハンドルを持ち、釜をぶら下げて、残りのコーンを取り出す。
- ⑥コーンをボウルに移し、調味料を入れ、味付けをする。



続けて、作る場合は【加熱スイッチ】を入れて、②の手順から繰り返す。

使用後の清掃

【準備するもの】

軍手、水（100～150ml）、
小さめのバケツ（ボウルでも可）
ふきん・ペーパータオル、アルコールスプレーなど

【注意】

高温の釜に触れ火傷をしないよう、
軍手を着用し、直接釜にふれないこと

【手順】

- ①【攪拌スイッチ】と【保温・照明スイッチ】を切る。
- ②【加熱スイッチ】を入れ、釜が熱い状態にし、水を入れ、煮立たす。
- ③煮立ったら、【加熱スイッチ】を切る。
- ④庫内に小さめのバケツを置き、釜のハンドルを持ち、蓋をぶらさげ、煮立った水を捨てる。
- ⑤釜内の汚れと併せて、庫内・ゴミ受けトレイ・扉のゴミやカスを取る。
適宜アルコールスプレーなどをかけながら、ふきん・ペーパータオルで汚れをふきとる。

ポップコーンマシーンが動作しないときは次のことをご確認ください。

故障かなと思ったら

こんなときは	ご確認ください
全く動かない	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか？
	電源または建物のヒューズやブレーカーが切れていませんか？

←左記のことを確認したうえで、不具合・動作しなかった場合は使用を中止してください。

釜が十分に熱くならないときは次のことをご確認ください。

こんなときは	ご確認ください
釜が熱く ならない	庫内天井部の釜プラグはしっかり接続されていますか？
	釜を空焚きしていませんか？ 釜の空焚きは故障の原因となりますのでおやめください。
	一度に調理する量は適量ですか？ 調理する量が多すぎると釜が十分に温まらず、コーン豆が十分弾けません。
	外気温は低すぎませんか？ 外気温が低いと釜の熱を奪われ十分に温まりません。

不具合があった場合は、
返却時にお伝えください。

イベントが成功しますように♪



調布社協マスコット
ちょびっと

皆が気持ちよく使えるように
丁寧に使ってね♪

- ▶ 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
総務課 企画調当係 機材貸出担当
☎042-481-7617

2026年6月作成